

RIL440 Trasmettitore di livello Radar

Manuale utente

INTRODUZIONE



- RIL440 come trasmettitore di livello dell'acqua radar leggero, adotta la tecnologia FMCW ed è particolarmente applicato alle apparecchiature di misurazione del livello dei liquidi senza contatto come il livello dell'acqua.
- Utilizzando la tecnologia di misurazione radar FMCW a 120 GHZ, elevata precisione di misurazione, buona penetrazione, non influenzata da fattori complessi come l'ambiente di misurazione dei liquidi, misurazione affidabile e stabile.
- Protezione impermeabile IP68, particolarmente adatta a una varietà di ambienti selvaggi o semplici misurazioni del serbatoio del liquido di controllo del processo.
- Senza display, l'intera serie supporta la comunicazione wireless Bluetooth,

facile da collegare con il software di debug del telefono cellulare, completa una varietà di configurazione, funzionamento sul telefono cellulare.

• Light, maneggevole e facile da installare.

SPECIFICAZIONE

FSequenzialità	120GHz		
Range	10m / 18m		
Unaprecisione	±1 millimetro		
Beam angle	5 ° (con coperchio dell'antenna dell'obiettivo)		
Power supply	12-38VDC		
Comunicazione C	HART/MODBUS/PROFIBUS F F F		
S produzione nazionale	4 $^{\sim}$ 20mA o RS-485		
Aggiustamento	Mini programma Bluetooth o Wechat		
Temperatura/umidità ambiente	-40 ~ 85 °C / ≤95% RH		
Alloggiamento	Inglese		
Unantenna	Lnoi, POM		
Pressione	-100300KPa		
Dimensioni	139,8 mm x 80 mm x 80 mm (nessuna parte di montaggio)		
Ratings	Grado di protezione IP68		
Mounting	G2 1/4 o montaggio su staffa		

INSTALLATION

Installazione con staffa a L



Installazione T-Bracket



DIMENSIONI



CABLAGGIO ELETTRICO



PIN TRASMETTITORE	PIN CONNETTORE	DESCRIZIONE (VERSIONE RS485)	DESCRIZIONE (VERSIONE 4-20mA)
1	1	24VDC (+)	24VDC (+)
2	2	RS485 A	N/D
3	3	24VDC (-)	24VDC (-)
4	4	RS485 B	N/D

OPERAZIONE

Attraverso la funzione wireless Bluetooth del dispositivo stesso, il dispositivo radar viene collegato da remoto con l'APP Android/iOS preinstallata sul cellulare per completare la configurazione, il debug, il monitoraggio della forma d'onda, la lettura delle informazioni storiche e altri parametri di base del dispositivo.

1. Schermate iniziali

1.1 Interfaccia APP





Checking wireless connection...

1.2 Rilevamento Bluetooth del dispositivo





Bluetooth connected.



Scansione: fare clic per ripetere il test del dispositivo Bluetooth.

Simulate: fare clic per accedere alla modalità di simulazione per fornire

un'esperienza funzionale intuitiva.

Sin alto: fare clic per interrompere l'operazione di scansione corrente e accedere all'interfaccia di arresto della scansione (se nessun dispositivo accessorio viene scansionato per 30 secondi, passa all'interfaccia di scansione del peso).

2. Connessione e impostazione dell'interfaccia



2.1Scansione del dispositivo Bluetooth

STOP: fare clic per interrompere l'operazione di scansione corrente e accedere all'interfaccia di arresto della scansione (se nessun dispositivo accessorio viene scansionato per 30 secondi, passa all'interfaccia di scansione del peso).

2.2 Interrompi l'interfaccia di scansione



Scansione: fare clic per ripetere la scansione dei dispositivi vicini.

Simulate: fare clic per accedere alla modalità di simulazione per fornire un'esperienza funzionale intuitiva.

4:31 😐 🚳 RADAR MOBILEMANAGER More than one device has been wait a mo Radar_Expericence1 ailable 4 50dBm Signal s Radar_Expericence2 #2 Available Status Signal strength -51dBm Radar_Expericence3 #3 Status Available -52dBm Signal strength Radar_Expericence4 #4

2.3 Elenco dei dispositivi di scansione

Dopo aver trovato i dispositivi radar nelle vicinanze, i parametri di informazione del dispositivo verranno aggiunti a turno.

1) Prompt corrente

- 2) Numero di serie del radar
- 3) Il numero radar scansionato
- 4) Stato attuale delle apparecchiature radar

5) L'intensità del segnale radar attuale, minore è il segnale numerico, meglio è Distinguere i diversi dispositivi radar in base ai loro numeri ID. Fare clic sul dispositivo radar corrispondente per connettersi al radar per passare all'interfaccia principale.

6) Indicazione Status

2.4 Interfaccia principale delle apparecchiature radar



- 1) Numero di serie del dispositivo
- 2) Gli attributi del materiale dell'attrezzatura corrente possono essere suddivisi in

idrologia e liquido in base alle impostazioni

- 3) Corrente iniziale corrente
- 4) Intensità dell'eco radar attuale
- 5) Aggiornare la distanza misurata in base ai parametri impostati corrente
- 6) La correlazione con 5 indica che la distanza misurata attuale rappresenta il 100%
- dell'intervallo totale
- 7) Pulsante della curva dei dati, fare clic per saltare all'interfaccia della curva
- 8) Misurare il valore più basso
- 9) Il valore misurato è associato a 5 e 6 e varia in base all'altezza del valore misurato

10) Misurare il valore massimo

11) Barra di navigazione di salto dell'interfaccia
Impostazioni: viene visualizzata la schermata Impostazioni
Diagnosi: viene visualizzata la pagina di diagnosi
Servizi: viene visualizzata la pagina del servizio
Info: viene visualizzata la pagina Informazioni

2.5 IMPOSTAZIONI



Collegare il radar per impostare i parametri, fare clic sull'opzione del parametro corrispondente per modificare e confermare, quindi inviare al dispositivo. Modifica dei parametri.

2.6 DIAGNOSI

📾 🖏 🌲 🏶 🗖 🛛 🕅 DIAGNOSITIO	I \$\$ ¥ 100% (■ CS	0 16:25
Min. space	5.271 r	n(d)
Max. space	5.273 r	n(d)
Meas. reliability	99	dB
Measurement status		ok
Device temp.	30.1/30.1	°C
LOGO	AIW-4120	OMP
Serial no.	2030	076
Production date	2022-07	7-21
Software version	1.0.5_H	41.1
HOME SETTINGS DIAG		

Collegare i parametri di diagnostica radar, fare clic sulle opzioni dei parametri corrispondenti per modificare e confermare, quindi inviare al dispositivo. Modificare i parametri corrispondenti.

2.7 Servizio

10 %.d & @ 1	🕲 🔞 🛠 IDI 100% 🛲 I 16:24		
SERVICI	E		
Reset	Basic reset		
Display	Space		
Automatic gain			
Echo intensity level	1		
Material increase rate	10.0 m/min		
Material dncrease rate	10.0 m/min		
False echo set	New		
Unit	m(d)		
Distance adj.	-0.002 m(d)		

Collegare i parametri del servizio radar, fare clic sulle opzioni dei parametri corrispondenti per modificarli e confermarli, quindi inviare al dispositivo. Modificare i parametri corrispondenti.



2.8 Curva

Visualizza la curva di callback corrente, la curva del filtro e le informazioni sulla falsa curva di eco del radar collegato.

Fare clic sul punto corrispondente nell'angolo superiore destro per visualizzare la curva nascosta.

Allungare lo schermo orizzontalmente per ingrandire e ridurre la curva.